

セーパープロⅡバージョンアップ(Ver1.5)の主な変更点

2014年9月

対応項目に「○」印

No.	項目	詳細	旧バージョン				新バージョン	
			Ver1.1	Ver1.2	Ver1.3	Ver1.4	Ver1.5	
新	調整器圧力検査	検査方法	「固定」モード (旧モード)				○	
			「選択」モード				○	
1	調整器圧力検査	1) 計測モード	「例示」モード	○	○	○	○	○
			「代替」モード			○	○	○
			「供給」モード (旧「標準」モード)	○	○	○	○	○
			「集合」モード			○	○	○
		2) モード切換	「逆順」モード			○	○	○
			「検査条件設定」メニュー画面での事前切替	○	○	○	○	○
		3) 計測時間選択 (調整圧/燃焼器入口圧)	計測時切替可能			○	○	○
			10秒		○	○	○	○
			30秒	○		○	○	○
		4) 閉そく圧計測1分経過の 案内表示	60秒			○	○	○
			計測自動終了	○				
			計測完了の案内無し		○			
5) 閉そく圧計測時間制限	計測完了時まで「(SET)で計測終了」と点滅表示			○	○	○		
	1分で計測終了	○						
	1分以上～制限無し		○					
6) ガス圧計測	1分以上～8分の時間制限を設け、終了操作がない場合、8分で自動的に計測完了			○	○	○		
	計測実施 (プリンタ印字・データ管理ソフト上での結果保存)	○	○					
2	試験結果表示画面	確認のみ (プリンタ印字・データ管理ソフト上での表示廃止)			○	○	○	
		[<][終了][>]表示 アンダーバー表示	○	○				
3	お客様名入力選択画面	“[戻る][終了][進む]” アンダーバー廃止			○	○	○	
4	待機時残り時間表示	入力選択 (お客様名を入力しないで登録可)			○	○	○	
5	データ削除操作	待機中に残り待機時間を表示			○	○	○	
6	登録データが25件登録済の場合の 動作	データ削除操作の簡易化 (データ削除はすべてのバージョンで可能)			○	○	○	
		計測のみ可 (登録できず)	○	○				
7	「自動計測」での漏洩試験のみ登録	フルデータ警告画面を表示し、“進む”を 選択の場合、登録No.1に上書き可			○	○	○	
8	数値入力、数値選択時の操作ガイド	自動計測において、漏洩計測が終わって調整器 検査に移る前にそのまま漏洩試験として計測完了 が可能			○	○	○	
9	漏洩・気密試験 温度逆傾向の場合の印字	数値入力、数値選択時の操作ガイドが表示			○	○	○	
10	オートパワーオフ 10分間操作がなければ、自動的に電源を OFF	圧力低下に“6##----”と印字			○	○	○	
11	結果印刷	メインメニュー	○	○	○	○	○	
		1) 通算計測回数				○	○	
	2) 印刷枚数	計測結果の印字の際に、その製品での通算の計 測回数がカウントされ打刻				○	○	
		計測結果の印字の際に、ひとつの計測結果に対 して行った発行枚数がカウントされ打刻				○	○	
12	カレンダー機能ロック	カレンダー変更にパスワード要求				○	○	